

1. Tryck på POWER
2. Håll in RECLINING för att sänka ner till önskat läge
3. Välj program    RELAX    Mild massage  
                         STRETCH    Tjänjande/vaggande massage
4. Vid programmets slut tryck på POWER
5. Tryck på HOME - fåtöljen reser upp dig till utgångsläget

Övriga knappar:

- LEG                    Justerar benpallen upp och ned
- RECLINING    Justerar ryggstöd och benpall upp och ned
- STOP                Stänger av massagen

Tryck HOME för att avbryta.

Massagen stängs av och fåtöljen

reser dig tillbaka till utgångsläget.

