



1 Sätt dig bekvämt till rätta. Sitt så långt bak som möjligt.


2 Tryck och håll in stora knappen i 3 sekunder på vänster sida till den lyser rött. Alternativt starta med knappen på skärmens högra sida.




3 Massagesfåtöljen går till startläge.
Välj önskad intensitet: Mild - Medium - Stark/Hård




4 Massagefåtöljen fälls ner liggande position.
Benlängd ställs samtidigt in automatiskt.



5 Massagefåtöljen skannar din kroppslängd och position för nacke och axlar.



6 När ett pip ljud hörs kan du vid behov finjustera massagerobotens position vid nacke och axlar genom att använda pilknapparna. Bekräfta med OK.



Massagen startar ett förvalt program - Total Relax.
Fortsätt välja program och funktioner på touchdisplayen.

När massagen är klar reser massagefåtöljen
upp dig automatiskt till utgångsläget.

OBS! Kliv aldrig ur massagefåtöljen i nerfällt läge!