

## Monteringsinstruktion Massagefåtölj Santé Magic 4D

Översatt bilaga till internationell instruktion.

### **Bild 1. Öppna den stora kartongen och ta ur allt innehåll.**

Ta bort emballaget och ta ur massagefåtöljen. Sortera alla tillbehör och lägg dem åt sidan.

### **Bild 2. Justera positionen på massagefåtöljen**

Koppla in strömförsörjningen och sätt på strömbrytaren till 1. Massagefåtöljen kommer att resa sig upp till utgångsläge. Koppla sedan ur strömförsörjningen igen.

### **Bild 3. Öppna den minsta kartongen med benmassagen.**

Ta ut benmassagen och avlägsna sprint och bult från fästet och lägg dem åt sidan.

### **Bild 4. Ta bort sprintar och bultar från massagefåtöljen.**

Dessa sitter i framkant. Lägg dem åt sidan. Klipp av buntbanden för att lösgöra länkarmen.

### **Bild 5. Montera benmassagen**

Flytta benmassagen närmare massagefåtöljen. Sätt ihop länkarmen och benmassage med bulten. Lås fast bulten med sprinten.

### **Bild 6. Anslut kablar och luftslang**

Anslut båda benmassagens kabelkontakter med massagefåtöljen Anslut sedan luftslangen.

**OBS! Var noga med att skruva fast locken till kabelkontakterna ordentligt samt att hakarna på munstycket på luftslangen fäster i massagefåtöljens anslutning.**

### **Bild 7. Montera benmassagen med massagefåtöljen**

Ta fram bultar och sprintar. Flytta benmassagen närmare massagefåtöljen. Lyft upp en sida i taget för att passa in hålen på lederna. Vänd bulten med den platta sidan uppåt och för in den i hålet. Lås fast bulten med sprinten.

### **Bild 8. Montera sidorna.**

Öppna den mellanstora kartongen med massagefåtöljens sidor.

Ta ut sidorna och lägg på ett mjukt underlag för att undvika repor.

Dra försiktigt isär täcksidan genom att ta tag i handtaget i underkant.

### **Bild 9. Sätt fast den högra sidan**

Klipp buntband för att lösgöra luftslangen. Fäst först fyra st (4) dubbelgängade skruvar på ramen. Lägg undan den femte skruven.

### **Bild 10. Montera högersida**

Flytta den högra sidobrädan närmare massagefåtöljens.

För in luftslangen och kabelkontakt igenom hålet på sidan.

Passa in skruvarna du fäste i hålen med sidan och häng först på den.

Passa in den femte skruven uppe till vänster.

Ta sedan bort en skruv i taget och lägg på en bricka och fäst tillbaka den igen.

Dra åt skruvarna i omgångar lite i taget så att sidan monteras på jämnt med den medföljande insexnyckeln.

### **Bild 11. Anslut den högra sidan**

Anslut kabelkontakt och femvägs-luftslangen. Anslut sedan envägs-luftslangen.

### **Bild 12. Montera vänstra sidan**

Upprepa steg 9,10,11 för att fästa den vänstra sidobrädan på massagestolen. Notera att den vänstra sidobrädan bara har en envägs luftslang.

**Tips. Sätt först fast hållaren till kontrollen innan du monterar sidan. Se bild 16.**

Lättare att skruva fast den än när sidan sitter fast på massagefåtöljen

### **Bild 13. Montera dekorlisten**

Passa in den vid sidan och med skruvhålen. Fäst med sex svarta stjärnskruvar.

**Tips:** Börja med att fästa den mittersta och sätt på övriga löst föst. Dra sedan åt dem försiktigt i omgångar till listen sitter fast

### **Bild 14 Fäst dekorsidorna**

Det finns två inpassare på den monterade sidan och två inpassare på dekorsidan.

Passa in dekorsidan till sidan på massagefåtöljen samt passa in snäppfästena med varandra.

Tryck ihop fästena med varandra. Börja i nederkant och gå runt hela sidan för att fästa ihop dem. "Banka" försiktigt med handflatan på dekorsidan på de sista fästena tills alla snäppfästen är sammanfogade.

### **Bild 15. Fäst övre dekorsida och övre dekorlist**

Dessa fästs också med snäppfogar.

Fäst dekorsidorna först, sedan dekorlisten på överst.

### **Bild 16. Fäst touchkontrollhållaren**

Ta först bort skruven och fäst sedan fjärrkontrollshållaren på armstödet. Fäst den med skruvmuttern. Fäst sedan pekplattan på hållaren.

**Tips: Montera gärna denna innan du monterar vänster sida. Se bild 12.**

### **Bild 17. Montera ryggsdynan**

Fäst med dragkedjan ovanpå ryggstödet. Fäst sedan ryggstödsdynans resårband på ryggstödet.

### **Bild 18. Montera sittdynan**

Fäst de tre dragkedjorna för att fixera sittdynan på massagefåtöljen.

Fäst sedan dragkedjan mellan sittdynan och benmassagen.

### **Bild 19. Anslut strömförsörjning**

Slå på strömbrytaren. Massagefåtöljen är nu klar för användning.

**För support ring 020-27 27 20 eller maila till [info@santesweden.se](mailto:info@santesweden.se)**